



Selectarea limbii

1. Când pe ecranul imprimantei apare **Select language (your language)** (Setare limbă LCD la (limba dvs.)), apăsați pe **►** sau pe **▼** pentru a evidenția limba dumneavoastră. Apăsați pe **OK**.
2. Când se afișează **Set LCD language to (your language)** (Setați limba afișajului LCD la Română), apăsați pe **►** sau pe **▼** pentru a evidenția Yes (Da). Apăsați pe **OK**.
3. Când apare **Select country/region** (Selectare țară/regiune), apăsați pe **►** sau pe **▼** pentru a evidenția țara/regiunea în care vă aflați. Apăsați pe **OK**.

Imprimarea unei pagini de aliniere

1. Deschideți tava de intrare cât de mult este posibil.
2. Încărcați o cartelă index din pachetul cu eșantioane.
3. Reglați ghidajul de lățime a hârtiei pentru a-l potrivi aproape de marginile cartelei index fără a îndoi cartela.
4. Apăsați pe **OK**. Pe cartela index se va imprima o pagină de aliniere. Prin imprimarea unei pagini de aliniere se asigură o calitate ridicată a imprimării.

Imprimarea primei fotografii

1. Încărcați câteva foi de hârtie fotografică orientate cu partea lucioasă spre dumneavoastră. Reglați ghidajul pentru lățimea hârtiei pentru a-l potrivi aproape de marginile hârtiei.
2. Introduceți o cartelă de memorie în slotul corect pentru cartele de memorie. Cartela de memorie nu va intra complet în imprimantă.
3. Apăsați pe **OK**, apoi apăsați pe **◀** sau pe **▶** pentru a vizualiza fotografiile.
4. Apăsați pe **OK** pentru a selecta o fotografie, apoi apăsați pe **Imprimare**.

Doriți mai multe informații?

Pentru mai multe informații, consultați următoarele:



Ghidul utilizatorului HP Photosmart 380 series



Ajutorul de pe ecran pentru imprimanta HP Photosmart



www.hp.com/support

Tipărit în Germania. 02/05. v.1.0.1. Tipărit pe hârtie reciclată
© 2005. Hewlett-Packard Development Company, L.P.

Născut în România. 02/05. v.1.0.1. Născut în România
© 2005. Hewlett-Packard Development Company, L.P.

Τυπώθηκε στη Γερμανία. 02/05. v.1.0.1. Τυπώθηκε σε ανακυκλωμένο χαρτί
© 2005. Hewlett-Packard Development Company, L.P.

Izberite svoj jezik

1. Ko se na zaslonu tiskalnika prikaže **Select language** (Izberite jezik), pritisnite **►** ali **▼**, da označite svoj jezik. Pritisnite **OK**.
2. Ko se prikaže **Set LCD language to (your language)** (Ali želite nastaviti jezik za LCD na (jezik)?), pritisnite **►** ali **▼**, da označite **Yes** (Da). Pritisnite **OK**.
3. Ko se prikaže **Select country/region** (Izberite državo/regijo), pritisnite **►** ali **▼**, da označite svojo državo/regijo. Pritisnite **OK**.

Natisnite stran za poravnavo

1. Odprite vhodni pladenj do konca.
2. Iz paketa vzorčnih medijev naložite indeksno kartico.
3. Prilagodite drsnik za prilagajanje širini papirja tako, da se prilaga robovom indeksne kartice, ne da bi jo krivil.
4. Pritisnite **OK**. Stran za poravnavo se natisne na indeksno kartico. Tiskanje strani za poravnavo zagotavlja visoko kakovost tiska.

Natisnite svojo prvo fotografijo

1. Naložite nekaj listov fotografskega papirja s sijajno stranjo obrnjeno proti sebi. Prilagodite drsnik za prilagajanje širini papirja tako, da se bo prilagal robovom papirja.
2. Vstavite pomnilniško kartico v pravo režo za pomnilniško kartico. Pomnilniške kartice ni mogoče vstaviti povsem v tiskalnik.
3. Pritisnite **OK** in nato **◀** ali **▶**, da si ogledate fotografije.
4. Pritisnite **OK**, da izberete fotografijo, nato pa pritisnite še gumb **za tiskanje**.

Ali potrebujete več informacij?

Če želite več informacij, si ogledajte:



Uporabniški priročnik za tiskalnik HP Photosmart 380 series



Elektronsko pomoč za tiskalnik HP Photosmart



www.hp.com/support

Επιλογή γλώσσας

1. Όταν εμφανιστεί στην οθόνη του εκτυπωτή το μήνυμα **Select language** (Επιλογή γλώσσας), πατήστε **►** ή **▼** για να επιλέξετε τη γλώσσα που θέλετε. Πατήστε το κουμπί **OK**.
2. Όταν εμφανιστεί το μήνυμα **Set LCD language to (your language)** (Ορισμός γλώσσας LCD σε (γλώσσα επιλογής)), πατήστε **►** ή **▼** για να επιλέξετε **Yes** (Ναι). Πατήστε το κουμπί **OK**.
3. Όταν εμφανιστεί το μήνυμα **Select country/region** (Επιλογή χώρας/περιοχής), πατήστε **►** ή **▼** για να επιλέξετε τη χώρα /περιοχή σας. Πατήστε το κουμπί **OK**.

Εκτύπωση σελίδας ευθυγράμμισης

1. Ανοίξτε τελείως το δίσκο εισόδου χαρτιού.
2. Τοποθετήστε μια κάρτα ευρετηρίου από το πακέτο δειγμάτων.
3. Ρυθμίστε τον οδηγό πλάτους χαρτιού, ώστε να εφαρμόσει κοντά στα άκρα της κάρτας ευρετηρίου, χωρίς να λυγίζει την κάρτα.
4. Πατήστε το κουμπί **OK**. Στην κάρτα ευρετηρίου εκτυπώνεται μια σελίδα ευθυγράμμισης. Η εκτύπωση μιας σελίδας ευθυγράμμισης διασφαλίζει την υψηλή ποιότητα της εκτύπωσης.

Εκτύπωση της πρώτης φωτογραφίας

1. Τοποθετήστε μερικά καινούρια φωτογραφικά χαρτιά με τη λεία επιφάνεια προς τα εσάς. Ρυθμίστε τον οδηγό πλάτους χαρτιού, ώστε να εφαρμόσει κοντά στα άκρα του χαρτιού.
2. Τοποθετήστε μια κάρτα μνήμης στη σωστή υποδοχή. Η κάρτα δεν πρέπει να τοποθετηθεί τελείως μέσα στον εκτυπωτή.
3. Πατήστε το κουμπί **OK**, και στη συνέχεια πατήστε το πλήκτρο **◀** ή **▶** για να προβάλλετε τις φωτογραφίες.
4. Πατήστε το κουμπί **OK** για να επιλέξετε μια φωτογραφία και στη συνέχεια πατήστε το κουμπί **Εκτύπωση**.

Χρειάζεστε περισσότερες πληροφορίες;

Για περισσότερες πληροφορίες ανατρέξτε στα παρακάτω:



Οδηγός χρήσης HP Photosmart 380 series



Ηλεκτρονική βοήθεια για τον εκτυπωτή HP Photosmart



www.hp.com/support